



- OZNACZENIA:**
-  SZAFKA ZEWNĘTRZNA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA
 -  KAMERA OCR
 -  OŚWIETLACZ IR
 -  PĘTLA INDUKCYJNA SYSTEMU OCR

ISTNIEJĄCA SZAFKA SYSTEMU OCR
W SZAFIE ZAMONTOWAĆ STEROWNIK PETLI SMA2

2x PRZEWÓD SYGNAŁOWY
PROWADZIĆ POD KOSTKĄ BRUKOWĄ
W RURZE OSŁONOWEJ dkw. Ø50

KABLE PROWADZIĆ W
ISTNIEJĄCYCH KORYTACH
KABLOWYCH

KABLE PROWADZIĆ NA
KONSTRUKCJI BUDYNKU W
LISTWIE KABLOWEJ
YLY 3x1,5 - ZAS. OBUDOWY KAMERY OCR
YLY 3x1,5 - ZAS. OŚWIETLACZA IR
LAN T11 4x2x0,5 KAT. 5E - KABEL SYGNAŁOWY KAMERY OCR



STOP